



Schaltet das Akkumagement ab zeigt die Anzeige blinkend eine Fehlernummer an.

Die Nummer hat folgende Bedeutung:

- 1 - zu hoher Strom oder Übertemperatur (wenn Temperatursensor/schalter angeschlossen)
Wiederzuschaltung nach 15 Sekunden
- 2 - zu hohe Spannung oder Strom bei der Ladung
Wiederzuschaltung nach 40 Sekunden
- 3 - niedrige Akkuspannung - Akku entladen
Wiederzuschaltung nach 1 Minute
- 4 - Spannung ausserhalb des zulässigen Arbeitsbereiches - extreme Unterspannung
Wiederzuschaltung nach 3 Minuten

Wird die Steckbrücke am 'On' Anschluss entfernt und dort ein Schalter angeschlossen kann damit der Akku ein und aus geschaltet werden.

Wird ein Temperatursensor (Li-Ion) angeschlossen muss dies ein NTC-Widerstand mit 10k sein.

Title			Anschlussplan Akkumagement		
Size	Number			Revision	2
A4					
Date:	24.03.2022	Sheet of			
File:	D:\Konstruktion\...\Akkumagement Anschl.Display				